

泄漏先关角阀



当液化气泄漏时，应立即关闭钢瓶角阀，
打开门窗通风，严禁开关电器，
及时到室外拨打燃气公司报修电话。

软管老化应及时更换



用户应定期检查连接燃气具的专用软管是否脱落、
老化、漏气、磨损，为了您和家人的安全，
燃气专用软管使用18个月应当及时更换。



◎ 瓶装液化气安全 ◎

瓶装液化气的正确使用，
与每个人的生命、财产安全息息相关
大家把这些知识熟记于心的同时
也记得分享给身边的人！

江苏省住房和城乡建设厅

江苏省燃气热力协会

宣

城镇燃气居民使用 安全手册

瓶装液化气篇



用气先检查



使用液化石油气前，应检查钢瓶角阀、调压阀、软管、灶具是否完好无泄漏。

用气不离人



液化气使用时应有人看管，防止火焰被溢出的汤水浇灭或被风吹灭，造成燃气泄漏事故。

睡前关角阀



为确保安全，请在出门时或睡觉前关上液化石油气钢瓶角阀。

用气要通风



使用时保持厨房通风，软管要远离灶头火源，软管长度不得大于2米。

禁止在不具备安全条件的场所储存气瓶



不得在卧室内存放和使用瓶装液化气，用气安全最重要。

洗洁精可查漏



您可用洗洁精泡沫检查燃气设备连接处是否漏气，严禁用明火试漏。